



Erläuterungen:

1. Bestimmen Sie Ihren Stecker:

Dieses Werkzeug kann RG59 und RG6-F, BNC und RCA wasserdichte Stecker crimpen, wie in FIG.1 gezeigt.

2. wählen Sie ein passendes Kabel für Ihren Stecker aus. isolieren Sie das Kabel ab und montieren Sie es mit Ihrem Stecker.

3. Stellen Sie die Crimpzange auf eine geeignete Crimplänge ein.

Bei der ersten Verwendung lesen Sie bitte die Hinweise unten, bevor Sie die Einstellung vornehmen.

a. Drehen Sie die Entriegelungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Einstellwelle zu lösen.

b. Stecken Sie den Stecker mit dem Kabel in die Klemmvorrichtung und stellen Sie die Einstellwelle so ein, dass die richtige Klemmlänge erreicht wird.

c. Ziehen Sie die Entriegelungsschraube fest.

d. Zum Starten des Crimpvorgangs für Steckverbinder gleicher Spezifikation.

HINWEIS:

1. wenn der Crimpvorgang abgeschlossen ist oder die Griffe festsitzen, aber die Ratsche noch nicht gelöst ist, gehen Sie bitte wie folgt vor.

a. Drücken Sie die Griffe ein wenig mehr zusammen und drehen Sie die gelöste Mutter der Ratsche im Uhrzeigersinn, um die Griffe zu lösen.

b. Wenn die Griffe festsitzen, bedeutet dies, dass die Crimplänge zu kurz ist, Sie müssen die Crimplänge erhöhen.

c. Die oben genannten Schritte können Ihnen helfen, die Einstellungszeit zu verkürzen und Sie werden mit dem Verpressen verschiedener Verbindungsarten vertrauter.

2. Zum Crimpen von RCA- oder BNC-Steckern lösen Sie bitte zuerst die" F , Mutter und schrauben sie zur Aufbewahrung auf den Rahmen.