

Art. 76020

R380-WTR8, Notruf-/ Überfallsender Uhrensender

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Notfallsender ermöglicht das schnelle Absetzen eines Notrufes, wo dringend Hilfe benötigt wird. Das spezielle Design schützt vor Fehlalarmen und ist einfach zu tragen wie ein Hals- bzw. Armband. Ein idealer Begleiter für Kranke und Gebrechliche. Durch seine wasserdichte Bauweise braucht der Notfallsender auch im Bad oder im Schwimmbad nicht abgenommen zu werden. Der WTR 8 ist ausschließlich zur Verwendung in Verbindung mit den Alarmzentralen CTC 918 B und CTC 911 B vorgesehen. Eine Verwendung mit anderen Systemen ist weder möglich noch zulässig.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen des Notfallsenders und ist ausserdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das Gerät darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein eigenmächtiges Umbauen oder Verändern des Notfallsenders nicht gestattet.
- Der Notfallsender darf keinen extremen Temperaturen (<-10°C / >+60°C), starken Vibrationen oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Es besteht die Gefahr der Beschädigung.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Eine zweckentfremdete Verwendung des Notfallsenders ist unzulässig.
- Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder die Sicherheit des Gerätes haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt, sichtbare Beschädigungen aufweist, bei Transportschäden und nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Umstand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Bedienungsanleitung beachten.

Wichtiger Hinweis: Um absolute Sicherheit gegen Eindringen von Wasser oder Staub zu ermöglichen, ist der WTR 8 versiegelt. Die eingebaute Batterie lässt sich nicht ersetzen. Ist die Batterie verbraucht (frühestens nach 10 Jahren), so entsorgen Sie den WTR 8 bei Ihrem Händler, der auch die Rücknahme verbrauchter Batterien gewährleistet.

Einlernen des WTR 8

Halten Sie die Bedienungsanleitung der Alarmzentrale griffbereit, da Sie diese zum Einlernen und Testen des Notfallsenders benötigen.

Bringen Sie die Alarmzentrale in den Lern-Modus entsprechend der Haupt-Bedienungsanleitung.

Drücken Sie die blaue Taste des WTR 8 etwa eine Sekunde. Das Display der Zentrale sollte jetzt folgendes anzeigen:

	E	r	k	a	n	n	t		(O	K	?)
	A	r	m	b	a	n	d					

(deutsches Display)

	D	e	t	e	c	t	e	d		(O	k	?)
	W	r	i	s	t	T	X						

(englisches Display)

Der Notfallsender ist nun einsatzbereit.

Armband / Halskette

WTR 8 kann entweder mit dem beiliegenden Armband wie eine Armbanduhr getragen werden, oder aber mit der beiliegenden Halskette um den Hals. Beim Baden/Schwimmen empfehlen wir die Verwendung des Armbands, um den WTR 8 nicht zu verlieren.

Alarm auslösen

Durch Drücken der blauen Taste für 1 Sekunde wird sofortiger Alarm ausgelöst, unabhängig davon, ob die Alarmanlage scharf oder unscharf geschaltet ist. Die rote LED leuchtet zur Bestätigung, dass das Signal gesendet wurde.

Alarm ausschalten

Drücken Sie die blaue Taste und halten Sie diese für 10 Sekunden gedrückt. Die rote LED leuchtet einmal nach dem Drücken der Taste und nach etwa 8 Sekunden ein zweites Mal. Dabei sendet der WTR 8 das Signal zum Beenden des Alarms.

Reinigung

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes Reinigungstuch. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen und lösmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Entsorgung

Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.



Artikelnummer
Sendefrequenz (MHz)
Stromversorgung

Batterielebensdauer
Wasserdichtigkeit
"Low Battery"-Alarm
Abmessungen ca. (mm)
Gewicht (g)
VPE
EAN Code

76020
868
3 V Lithium Batterie
(im Lieferumfang)
typisch >10 Jahre
Regen, Dusche, Bad
per Funk an die Zentrale
34 x 39 x 12
17
1/500
4016641169316

