



1. Bitte den Rauchmelder wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben an der Decke oder an der Wand befestigen und den Sicherungsstift einschieben, den Sie vorher aus der Befestigungsplatte herausbrechen. Damit wird verhindert, dass der Melder sich bei Berührung versehentlich löst und herunterfällt.
2. Für die Aktivierung (Erstinbetriebnahme) des Rauchmelders drücken Sie die mittlere Taste nur so lange bis die rote LED aufleuchtet. Es ertönt ein akustisches Signal. Der Melder ist nun betriebsbereit und eingeschaltet. Bitte den Knopf auf keinen Fall länger drücken und sofort nach dem Aufleuchten der roten LED loslassen, da ansonsten der Rauchmelder **nicht** aktiviert wird. Ist der Rauchmelder zu hoch an der Decke montiert, kann das Drücken der Taste auch mit einem Besenstiel erfolgen.
3. Testen Sie die Funktionalität des Melder danach, indem Sie die Taste z.B. 3 Sekunden gedrückt halten. Der Rauchmelder gibt dann ca. sekundlich akustische Signale ab und die rote LED blitzt mehrmals auf. Bitte testen Sie den Melder alle 4 Wochen auf diese Weise. Wiederholen Sie den Aktivierungsvorgang, falls der Funktionstest nicht wie beschrieben abläuft und der Melder beim Test keine akustischen und optischen Signale abgibt.
4. Bei einem ausgelösten Fehlalarm kann der Melder durch ein kurzes Drücken der Taste für 10 Minuten stumm geschaltet werden.
5. Sollten Sie Probleme bei der Inbetriebnahme haben, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Es muss sichergestellt werden, dass der Melder korrekt funktioniert, denn es geht um Ihre Sicherheit.
6. Der Rauchmelder ist mit einer Lithium Batterie ausgestattet, die bei normalem Gebrauch ca. 10 Jahre die Funktion gewährleistet. Spätestens nach diesen 10 Jahren muss der Rauchmelder ausgetauscht und erneuert werden.
7. Bitte beachten Sie auch alle Hinweise in der beigelegten Bedienungsanleitung.