

## Installationshinweise iConnect 2way

*Um einen einwandfreien Betrieb der Alarmzentrale iConnect 2way Sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Installationshinweise.*

- Nachdem Sie einen Melder in der Zentrale registriert haben, montieren Sie ihn am vorgesehenen Montageort. Drücken Sie nun ca. 10 mal den Sabotagetaster, dies dient dem festlegen der optimalen Funkleistung, sowie der Aktivierung der Lithiumbatterie
- Montieren Sie Magnetkontakte nicht auf dem Flügel eines Fensters sondern am Rahmen. Ausschließlich der Magnet selbst darf auf dem Fenster montiert werden.
- Melder, die einen Signalpegel von 2 oder größer aufweisen, dürfen nicht zur Repeater Nutzung konfiguriert werden.
- Melder mit Signal 1 oder 0 sollten neu platziert werden. Auch kleine Änderungen können schon eine große Wirkung zeigen.
- Sollte es nicht möglich sein, den Melder neu zu platzieren oder sich das Ergebnis nicht verbessert haben sollte ein Repeater genutzt werden.
- Montieren Sie den Repeater näher an der Zentrale als am Melder.
- Bei Verwendung von mehreren Repeatern, diese nur entgegengesetzt voneinander montieren. Vermeiden Sie es 2 Repeater in unmittelbarer Nähe zu montieren.
- Verwenden Sie keine Funkbedienteile über den Repeater.
- Montieren Sie einen Repeater immer ordnungsgemäß an der Wand. Ein Repeater darf nicht im Schrank liegen oder in abgehängten Decken.
- Der Funknetztest (9->1->9->2) darf nicht über das Funkbedienteil aufgerufen werden, es kann zu Funkstörungen kommen. Dies gilt auch für „Senden Testen“ (7->04->2)
- In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Melder zwischen Signalpegel 1 und 2 schwanken. Testen Sie in solch einem Fall etwa 10-mal die Funkverbindung, wenn eine deutliche Tendenz zu Signalpegel 2 zu erkennen ist, kann dieser Melder unverändert bleiben.
- Stellen Sie abschließend den denkbar schlechtesten Fall her: Schließen Sie alle Türen im Objekt, lassen Sie Rolltore herunter usw. Wenn nun keine Störungen oder Funkprobleme mehr anstehen war die Installation Erfolgreich.