## 38190-M LO-IRDCAHD4xxESL

6in1 IR VD-Domekam. 8MP/4K, 1/2.8" Sony Starvis, man. 2,8-12mm





## Einstellungen für Signalausgang (Standard)





EX-SDI V1

Zuerst ausserhalb der Menüstruktur Shortcut auswählen. Einstellung mit dem Joystick:

EX-SDI V2

3x Linksklick und mit Enter bestätigen für EX-SDI.

Im OSD Menü können jetzt die Varianten SDI MODE 270m (V1.0), bzw. SDI

MODE 135m (V2.0) aktiviert werden

bzw. HD-SDI

Zuerst im Menü die Auflösung von 4MP auf 2MP zurückstellen, Auswahl bestätigen (Confirm) und über Exit, Menü beenden (Speichern).

Zoom IN



Danach: (Ausserhalb des Menüs) 3x Rechtsklick und mit Enter bestätigen für HD-SDI Signalauswahl.

Jegliche Einstellungen der Auflösung im OSD Menü bei SDI MODE werden jetzt ignoriert. Es liegt immer das 2MP HD-SDI Signal am SDI BNC Ausgang an.

**Zoom OUT** 

Zoombedienung ist auch außerhalb des Menüs über Joystick möglich

Standardeinstellungen sind ab Werk: 4MP Auflösung, EX-SDI V1 am SDI Ausgang / AHD 4MP am Analogausgang