



Switch2-Türsteuerzentralen

Separate Türsteuerzentralen - hohe Sicherheit

Eintritts- und Austrittsleser

Kompatibel für PROXIMITY-, CARDLOCK-Leser und TOUCHLOCK-Tastatur

Karte plus PIN

Bis zu 50 Codes/PINs oder 10.000 Benutzern von Karten und Transpondern

Zutrittsberechtigung entsprechend der Kartenfarbe

Potentialfreier Relaiskontakt für Türöffner oder Öffnungsantrieb

Info - Switch2 ist eine Türsteuerzentrale für 1 Tür. Sie speichert die Zutrittsberechtigungen und steuert den Türöffner oder anderen Öffnungsantrieb an. Montiert im gesicherten Bereich des Gebäudes eignet sie sich für sabotagegefährdete Zutrittspunkte.

An Switch2 werden PROXIMITY- und CARDLOCK-Leser und TOUCHLOCK-Tastaturen angeschlossen. Switch2 kann auch an mehreren Türen in einem Objekt montiert werden und alle Transponder oder Karten der Benutzer sind anwendbar. Mit 2 Lesern oder Tastaturen kann der Ein- und Austritt kontrolliert werden.

Installation - Das Label auf der Switch2-Baugruppe informiert eindeutig über die Belegung der Anschlußklemmen für z.B. Leser, Türöffner etc. Über die potentialfreien Relaiskontakte können nicht nur Türöffner sondern auch andere Öffnungsantriebe angesteuert werden. Bei einem angeschlossenen Türkontakt wird ein potentialbehafteter Alarmausgang bei gewaltsamer Türöffnung angesteuert.

Sind CARDLOCK- oder PROXIMITY-Leser an Switch2 angeschlossen, so reicht einfach die Anwendung der Startkarte aus und alle Karten oder Transponder sind gültig. Switch2-Anlagen mit TOUCHLOCK-Tastaturen werden über einen Programmiercode programmiert.

Web-Links

<http://paxton.info/42> - Spezifikation
<http://paxton.info/43> - Wie wird installiert
<http://paxton.info/3> - Wie wird PROXIMITY programmiert
<http://paxton.info/11> - Wie wird CARDLOCK programmiert
<http://paxton.info/15> - Wie wird TOUCHLOCK programmiert
<http://paxton.info/4> - Wie Zugangsbereiche arbeiten
<http://paxton.info/44> - Wie wird ein Türalarm angeschlossen
<http://paxton.info/45> - Installationsanleitung
<http://paxton.info/46> - 3D-Bilder

Bedienung - Die Bedienung von Switch2 ...

... mit CARDLOCK- und PROXIMITY-Lesern. Nach Installation der Anlage wird die Startkarte angewendet und alle Karten oder Transponder der Benutzer sind gültig. Bei Karten- oder Transpondersets hat jede Karte oder Transponder ihre zugehörige Deletkarte, um eine vermißte Karte oder vermißten Transponder zu sperren. Der Name des Benutzers wird bei Ausgabe der Karte oder des Transponders auf die Deletkarte geschrieben. Wird eine Karte oder Transponder vermißt, so wird die zugehörige Deletkarte am Leser angewendet. Ein Mißbrauch der vermißten Karte oder des Transponders ist dann ausgeschlossen.

Mit dem Set zusätzlicher Programmierkarten werden weitere Funktionen programmiert, z.B. Zutrittsberechtigung über die Farbe der Karte oder des Transponders.

... mit TOUCHLOCK-Tastaturen. Über einen gültige Code oder PIN wird Zutritt erlangt. Mit dem Programmiercode wird die Anlage programmiert und auch Codes oder PINs können geändert werden.

Art.-Nr.	Beschreibung
242-166-D	Switch2 control unit and 1A PSU in black plastic housing